

## Für MB 205 / 212 bzw. großes Scharnier MB:

!!! Spezielle neue Aufnahme verwenden !!!!



### **Wichtig !!!!!**

Hier muss mit einer zusätzlichen geraden Aufnahme die Türe am Scharnier oben abgesichert werden.